



Despalilladora estrujadora




Aplicaciones

- Eliminación de raspón.
- Estrujado de la uva y obtención del mosto.

Modo de uso

- Pulsar el botón de encendido para la puesta en marcha **(a)**.
- Verter el producto en la tolva de alimentación sin cargarla excesivamente.
- Controlar en la cubeta de recogida del producto que no se encuentren pequeños restos de raspones. Si esto sucede, variar la velocidad de la máquina. Para aumentar los giros de la máquina, girar la perilla en sentido antihorario y viceversa **(b)**.
- Pulsar el botón de stop para parada **(c)**.

Descripción



Grado en
Enología
Universidad de Castilla-La Mancha



Pulsar
Video

